

INSTRUÇÃO DE USUÁRIO



MOEDOR DE CARNE ARBEL MCR 08 - 2.0 -CÓD:023.10.000.0000

ATENÇÃO

- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela segurança. Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que não estejam brincando com o aparelho.

-Este aparelho é desenvolvido para ser utilizado em: cozinhas de lojas, escritórios, fazendas e outros locais de trabalho, bem como residências. Também por clientes de hotéis, motéis e similares.

PALAVRA DO FABRICANTE

-Parabéns pela escolha do MOEDOR DE CARNE ARBEL!!
Os produtos Arbel são aparelhos projetados e fabricados para proporcionar satisfação a você durante um longo período de tempo.
Para garantir o melhor desempenho de seu produto, leia atentamente as recomendações a seguir, antes da utilização do equipamento.
Guarde o manual para eventuais consultas.


1º ANTES DE LIGAR

O MULTI-USO ARBEL está ligado 220V. Caso a tomada seja 127V, faça a conversão através da chave elétrica apropriada, localizada por trás da base do aparelho.

-ATENÇÃO USUÁRIO-

-FAVOR UTILIZAR O APARELHO, COM O "CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO", DISPOSTO NA PINAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA.
CASO A PINAGEM PADRÃO DO PLUGUE SEJA ALTERADA, TAL PROCEDIMENTO IMPLICARÁ EM POSSÍVEIS DANOS NO APARELHO E NA EFETIVA PERDA DA

GARANTIA DE FÁBRICA.



2º PARA MOER CARNE

O SOQUETE QUE ACOMPANHA O MOEDOR DE CARNE ARBEL DEVE SER UTILIZADO PARA INTRODUIR A CARNE PELO BOCAL. ASSIM, VOCÊ EVITA O USO DOS DEDOS E OPERA O MOEDOR COM TOTAL SEGURANÇA.

SOQUETE

PRATO

DISCO DA FACA

O DISCO DA FACA DA CRUZETA, É BANHADO COM VERNIZ DE PROTEÇÃO. ANTES DE USÁ-LO, RETIRE O VERNIZ, FERVENDO-O EM ÁGUA. EM SEGUIDA, LIMPE-O COM AUXÍLIO DE UMA PALHA DE AÇO DE DETERGENTE NEUTRO.

DISCO N.08 (Ø 6mm)

3º PARA LIGAR

O Aparelho deverá ser ligado antes da colocação da carne a ser moída. A carne deverá ser cortada em pedaços que passem pela cavidade do prato.

Moa o toucinho com disco de furos maiores.

PARA LIGAR O APARELHO (LIGA-DESLIGA)

13

FUNIL

PORCA DA BOCA ROSQUEÁVEL EM SENTIDO HORÁRIO

Se o cordão de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada à fim de evitar riscos.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.